

Die Endlagen sind werkseitig bereits voreingestellt.

### 1. ÄNDERN DER ENDLAGENEINSTELLUNG

#### 1a. Einstellkabel anschließen / Stromversorgung herstellen

#### 1b. Aktivieren des Einstellmodus

##### **Mit Einstellkabel:**

Drücken der WT-Taste für 5 Sek



Der Behang fährt kurz in AUF-Richtung

oder

##### **Für installierte Anlagen:**


Befehl muss in die AB-Richtung gewesen sein und die Position des Behanges mittig!



Der Behang fährt kurz in AUF-Richtung


AUF- oder AB-Taste am vorhandenen Schalter gleichzeitig mit dem Auflaufpils des Antriebs für 5 Sek. gleichzeitig drücken.

#### 1c. Obere Endlage

- AUF – Taste drücken  der Behang fährt an, stoppt und fährt dann weiter in Richtung AUF.
- AUF – Taste weiter betätigen, bis gewünschte obere Endlage erreicht ist.
- AB – Taste drücken - **die neue obere Endlage ist gespeichert** ✓

Wird der Auflaufpils während der Einstellung gedrückt, wird die Position direkt unterhalb als obere Endlage gespeichert.

#### 1d. Untere Endlage

- AB – Taste drücken  der Behang fährt an, stoppt und fährt dann weiter in Richtung AB.
- AB – Taste weiter betätigen, bis gewünschte untere Endlage erreicht ist.
- AUF – Taste drücken - **die neue untere Endlage ist gespeichert** ✓