

Funktionsbeschreibung

Unabhängig davon, ob der Motor rechts oder links eingebaut wird, gelten grundsätzlich folgende Regeln:

- Endschaltereinstellung obere Rollladenposition, Einstellschraube ① drehen
- Endschaltereinstellung untere Rollladenposition, Einstellschraube ② drehen
- Die großen Pfeile, die nach oben bzw. unten zeigen, geben die Drehrichtung der Wickelwelle an
- Einstellschraube im Uhrzeigersinn (+) drehen, bedeutet längeren Rollladenweg
- Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (-) drehen, bedeutet kürzeren Rollladenweg

Einstellanleitung

1. Motor mit Welle aber ohne Rollladenpanzer in Abwärtsrichtung fahren, bis der Motor automatisch abschaltet.
2. Nachregulieren durch Drehen der Einstellschraube ② mit der beiliegenden Kugelkopfeinstellhilfe, bis der Rollladenpanzer befestigt werden kann.
3. Rollladen befestigen.
4. Rollladenpanzer in Aufwärtsrichtung fahren.
5. Nachregulieren durch Drehen der Einstellschraube ① mit der Kugelkopfeinstellhilfe, bis die gewünschte Position erreicht ist.

